

Serveringsdisk RBDM

Montasje og bruksanvisning – MB-206081

1. Benken plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater med justeringsskrueene på bena. Unngå påvirkning av direkte sollys eller andre varmekilder.
2. Sørg for at utblåsningsfeltene ifra motorrommet ikke blir sperret.
3. Denne modellen RBDM trenger ikke å ha åpning i frontkledning, da utblåsningen kommer på betjeningsiden. (samme side som betjeningspanel) Avtrekksvifte må vinkles mot åpning i frontkledning. (Ikke ved sentralkjøling)
4. Tilslutt støpslet til en 230V **jordet** stikkontakt.
5. Start kjøleaggregatet ved å trykke på grønn hovedbryter. Termostaten er innstilt på 4 grader.
6. La disken gå til innstilt temperatur er oppnådd, før nedkjølte varer legges inn.
7. Termostaten er innstilt på 4 grader. Innstilt temperatur kan justeres ved å trykke på begge tastene. Displayet viser nå innstilt temperatur. Deretter trykkes øvre eller nedre tast for høyere eller lavere verdi. Kvitter ved å trykke på begge tastene og termostaten viser driftstemperatur. Eventuelle justeringer av termostaten parametere må kun utføres av teknisk kyndige.
8. Tinevannet fordampes automatisk ved hjelp av et varmeelement. Fresing og damp vil oppstå når det kalde vannet treffer den varme pannen. I perioder med høy luftfuktighet må noe kondens på kjøledisk og monter påregnes.
9. Dette utstyret er beregnet for å brukes av personer over 8 år og personer som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de har fått tilstrekkelig opplæring eller instruksjoner, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret på en sikker måte og at de forstår risikoen ved bruken. Barn skal ikke leke med utstyret. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
10. Klimaklasse: Dette produktet er designet for klimaklasse 3, det vil si at det er beregnet bruk i temperaturer opp til 25⁰ C og 60 % luftfuktighet. I perioder med høy luftfuktighet må noe kondens påregnes.
11. Hver hylle i monteret må ikke belastes med mer enn 25 kg.
12. **Rengjøring.** Rengjør disken med mildt såpevann. Bruk ikke såpe med slipemidler på luker, vanger og andre deler av akrylplast. Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut.
OBS! Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring! Rengjøring av skinner for skyvedører: For at skyvedørene skal gli lett er det viktig at skinnene rengjøres jevnlig og smøres med vaselin eller silikonspray. **Rengjøring av kondensator er meget viktig! (Ikke ved sentralkjøling)** Dette utføres på følgende måte: Slå av bryteren, åpne dør under betjeningspanel. Fjern støvet med kost og støvsuger. Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløslig middel, unngå unødig søl. Dette utføres annen hver mnd, eller oftere ved behov. På steder med mye støv har det vist seg at det legger seg mye støv lengere inn i kondensatoren. Dette må også fjernes.
13. **Service** Slå av bryteren og dra ut støpselet. Skru løs frontpaneler, kjølemaskinen og det elektriske anlegget er nå tilgjengelig. Fordamper og vifter er tilgjengelig ved å ta ut brønnen i monteret.
14. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.

