

RBVI

Montasje og bruksanvisning - MB-206701

1. Skapet plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater med justeringsskruene på bena. Unngå påvirkning av direkte sollys eller andre varmekilder.
2. På grunn av veltefaren **må** skapet festes til vegg med brakettene på toppen av skapet.
3. Sørg for at utblåsningsfeltene ifra motorrommet ikke blir sperret.
4. Tilslutt støpslet til en 230V/ 10 A, **jordet** stikkontakt som også er tilgjengelig etter montasjen.
5. Hvis produktet skal tilkobles sentralkjøling skal dette utføres av kvalifisert personell.
6. Start kjøleaggregatet ved å trykke på grønn hovedbryter.
7. La skapet gå til innstilt temperatur er oppnådd, før nedkjølte varer legges inn.
8. Innstilt temperatur kan justeres ved å trykke på pil opp eller pil ned tastene. Displayet viser nå innstilt temperatur. Deretter trykkes øvre eller nedre tast for høyere eller lavere verdi. Eventuelle justeringer av termostatens parametere må kun utføres av teknisk kyndige.
9. Tinevannet fordampes automatisk ved hjelp av et varmeelement. Fresing og damp vil oppstå når det kalde vannet treffer den varme pannen.
10. Dette utstyret er beregnet for å brukes av personer over 8 år og personer som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de har fått tilstrekkelig opplæring eller instruksjoner, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret på en sikker måte og at de forstår risikoen ved bruken. Barn skal ikke leke med utstyret. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
11. Hver hylle i montret må ikke belastes med mer enn 35 kg.
12. **Rengjøring.** Rengjør skapet med mildt såpevann. Bruk ikke såpe med slipemidler på luker, vanger og andre deler av akrylplast. Vi anbefaler Zalo for rengjøring av acryl. Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut. Rengjøring av skinner for skyvedører: For at skyvedørene skal gli lett er det viktig at skinnene rengjøres jevnlig og smøres med vaselin eller silikonspray.
OBS! Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring!
13. **Rengjøring av kondensator er meget viktig! (Ikke ved sentralkjøling)** Dette utføres på følgende måte: Slå av bryteren, åpne dør under betjeningspanel. Fjern støvet med kost og støvsuger. Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløslig middel, unngå unødig søl. Dette utføres annen hver mnd, eller oftere ved behov. På steder med mye støv har det vist seg at det legger seg mye støv lengere inn i kondensatoren. Dette må også fjernes.
14. **Service** Slå av bryteren, trekk ut støpselet. Fjern luken foran betjeningspanelet.
15. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.
16. Om lysarmaturen må byttes skal den byttes til tilsvarende armatur. (Se deleliste)
17. Klimaklasse: Dette produktet designet for klimaklasse 3, det vil si at det er beregnet bruk i temperatur opp til 25⁰ C og 60 % luftfuktighet. I perioder med høy luftfuktighet må noe kondens på kjøledisk og monter påregnes.

